

Betriebsanleitung
Kompressions- und
Druckverlusttester-Satz

Operating Instructions
Compression and Leakage Test Kit

Mode d'emploi
Jeu de testeurs de perte de
compression et de pression

V4461



V4461 BA-III



de

1.	Zu Ihrer Information	
1.1	Allgemeine Informationen	3
1.2	Symbolerklärung	3
2.	Zu Ihrer Sicherheit	
2.1	Verantwortung des Betreibers	4
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.3	Gefahren die vom Gerät ausgehen	4-5
3	Aufbau und Funktion	
3.1	Technische Daten / Geräteelemente	5
3.2	Anwendung: Kompressionstest bei Benzinmotoren	6
3.2.1	Vor-Inbetriebnahme bei Benzinmotoren	6
3.2.2	Anwendung: Kompressionstest bei Benzinmotoren	6
3.2.3	Prüfergebnisse bei Benzinmotoren	6
3.3	Anwendung: Kompressionstest bei Dieselmotoren	7
3.3.1	Vor-Inbetriebnahme bei Dieselmotoren	7
3.3.2	Anwendung: Kompressionstest bei Dieselmotoren	7
3.3.3	Prüfergebnisse bei Dieselmotoren	7
3.4.	Aufbau und Funktion Druckverlusttester	
3.4.1	Geräteelemente Druckverlusttester	8
3.4.2	Anwendung: Druckverlusttester	8
3.4.3	Prüfvorgang Druckverlusttester	8-9
4.	Wartung und Pflege	
4.1	Wartung und Pflege	9
4.2	Ersatzteile	9
5.	Aufbewahrung / Lagerung	10
6.	Entsorgung	10

en

1.	For your information	
1.1	General information.....	11
1.2	Explanation of symbols.....	11
2.	For your safety	
2.1	Owner's liability	12
2.2	Intended use	12
2.3	Dangers that may arise from the tool	12-13
3	Design and Function	
3.1	Technical data / tool components	13
3.2	Application: Compression test in petrol engines	14
3.2.1	Before starting the operation in petrol engines	14
3.2.2	Application: Compression test in petrol engines	14
3.2.3	Test results in petrol engines	14
3.3	Application: Compression test in diesel engines	15
3.3.1	Before starting the operation in diesel engines	15
3.3.2	Application: Compression test in diesel engines	15
3.3.3	Test results in diesel engines	15
3.4.	Design and function of the pressure loss tester	
3.4.1	Device components Pressure loss tester	16
3.4.2	Application: Pressure loss tester	16
3.4.3	Test procedure	16-17
4.	Maintenance and Cleaning	
4.1	Maintenance and cleaning	17
4.2	Spare parts	17
5.	Storage	18
6.	Disposal	18

fr

1.	Pour votre information	
1.1	Informations générales	19
1.2	Explication des symboles	19
2.	Pour votre sécurité	
2.1	Responsabilité du propriétaire	20
2.2	Utilisation conforme aux instructions	20
2.3	Dangers émanant de l'appareil	20-21
3	Design et fonctionnement	
3.1	Informations techniques / éléments de l'appareil	21
3.2	Utilisation : test de compression pour les moteurs essence	22
3.2.1	Avant la mise en service pour les moteurs essence	22
3.2.2	Utilisation : test de compression pour les moteurs essence	22
3.2.3	Résultats du contrôle pour les moteurs essence	22
3.3	Utilisation : test de compression pour les moteurs diesel	23
3.3.1	Avant la mise en service pour les moteurs diesel	23
3.3.2	Utilisation : test de compression pour les moteurs diesel	23
3.3.3	Résultats du contrôle pour les moteurs diesel	23
3.4.	Structure et fonctionnement du testeur de perte de compression	
3.4.1	Éléments de l'appareil testeur de perte de compression	24
3.4.2	Utilisation : testeur de perte de compression	24
3.4.3	Procédure de contrôle testeur de perte de compression	25
4.	Maintenance et entretien	
4.1	Maintenance et entretien	25
4.2	Pièces de rechange	25
5.	Stockage / Dépôt	26
6.	Mise au rebut	26

1.1 Allgemeine Informationen



Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer dieses Werkzeugs die vorliegende Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme gründlich durchgelesen und verstanden hat.

- Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, die zum sicheren und störungsfreien Betrieb Ihres VIGOR Kompressions- und Durckverlusttester-Satz erforderlich sind.
- Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des VIGOR Kompressions- und Durckverlusttester-Satzes gehört die vollständige Beachtung aller Sicherheitshinweise und Informationen in dieser Betriebsanleitung.
- Bewahren Sie deshalb diese Betriebsanleitung immer bei Ihrem VIGOR Kompressions- und Durckverlusttester-Satz auf.
- Dieses Werkzeug wurde für bestimmte Anwendungen entwickelt. VIGOR weist ausdrücklich darauf hin, dass dieses Werkzeug nicht verändert und/oder in einer Weise eingesetzt werden darf, die nicht seinem vorgesehenen Verwendungszweck entspricht.
- Für Verletzungen und Schäden, die aus unsachgemäßem, zweckentfremdetem und nicht bestimmungsgemäßer Anwendung bzw. Zu widerhandlung gegen die Sicherheitsvorschriften resultieren, übernimmt VIGOR keine Haftung oder Gewährleistung.
- Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

1.2 Symbolerklärung

ACHTUNG: Schenken Sie diesen Symbolen höchste Aufmerksamkeit!



Betriebsanleitung lesen!

Der Betreiber ist verpflichtet die Betriebsanleitung zu beachten und alle Anwender des VIGOR Kompressions- und Durckverlusttester-Satz gemäß der Betriebsanleitung zu unterweisen.



HINWEIS!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die Ihnen die Handhabung erleichtern.



WANRUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Beschreibungen, gefährliche Bedingungen, Sicherheitsgefahren bzw. Sicherheitshinweise.



ACHTUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung Beschädigungen, Fehlfunktionen und/oder den Ausfall des Gerätes zur Folge haben.



ANWENDUNG NUR DURCH FACHLEUTE!

Dieses Werkzeug kann schwere Schäden verursachen und ist daher nur durch Fachleute anzuwenden.



2 Zu Ihrer Sicherheit

2.1 Verantwortung des Betreibers

 Diese Anweisung gibt lediglich Hinweise. Stellen Sie immer sicher, dass Sie die geeigneten Serviceanweisungen des Fahrzeugherstellers oder ein entsprechendes Handbuch besitzen, aus dem Sie die korrekten Daten für die vorschriftsgemäße Durchführung der Arbeit entnehmen können.

- Das Gerät ist zum Zeitpunkt seiner Entwicklung und Fertigung nach geltenden, anerkannten Regeln der Technik gebaut und gilt als betriebssicher. Es können vom Gerät jedoch Gefahren ausgehen, wenn es von nicht fachgerecht ausgebildetem Personal, unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Jede Person, die mit Arbeiten am oder mit dem Gerät beauftragt ist, muss daher die Betriebsanleitung vor Beginn der Arbeiten gelesen und verstanden haben.
- Betriebsanleitung stets in unmittelbarer Nähe des Gerätes aufbewahren.
- Veränderungen jeglicher Art sowie An- oder Umbauten am Gerät sind untersagt.
- Alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise am Gerät sind in stets gut lesbarem Zustand zu halten. Beschädigte Schilder oder Aufkleber müssen sofort erneuert werden.
- Angegebene Einstellwerte oder -bereiche sind unbedingt einzuhalten.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

 Die Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Betriebsanleitung gewährleistet. Neben den Arbeitssicherheits-Hinweisen in dieser Betriebsanleitung sind die für den Einsatzbereich des Gerätes allgemein gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutz-Vorschriften zu beachten und einzuhalten. Die Benutzung und Wartung von Werkzeugen muss immer entsprechend den lokalen staatlichen Landes- oder Bundesbestimmungen erfolgen.

- Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- Sicherheitseinrichtungen immer frei erreichbar vorhalten und regelmäßig prüfen.
- Der VIGOR Kompressions- und Druckverlusttester dient zur schnellen und einfachen Analyse von Motorschäden an Benzin- oder Dieselmotoren, oder auch um altersbedingten Verschleiß, Undichtigkeiten von Kolben, Kolbenringen, oder Ventile zu erkennen. Durch die Vielzahl an Adoptionsmöglichkeiten ergibt sich ein weiter Einsatzbereich der Motorenprüfung.
- Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/ oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.
- Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

2.3 Gefahren die vom Gerät ausgehen

Vor jeder Benutzung ist der VIGOR Kompressions- und Durckverlusttester-Satz auf seine volle Funktionsfähigkeit zu prüfen. Ist die Funktionsfähigkeit nach dem Ergebnis dieser Prüfung nicht gewährleistet oder werden Schäden festgestellt, darf der VIGOR Kompressions- und Durckverlusttester-Satz nicht verwendet werden. Ist die volle Funktionsfähigkeit nicht gegeben und der VIGOR Kompressions- und Durckverlusttester-Satz wird dennoch verwendet, besteht die Gefahr von erheblichen Körper-, Gesundheits- und Sachschäden.

- Volle Funktionsfähigkeit ist gegeben, wenn:
 - das Gerät keine Beschädigung aufweist.
 - Schläuche, Adapter und Manometer nicht beschädigt sind.
- Die Einzelteile dürfen nur in der vorgesehenen Zusammenstellung eingesetzt werden.

- Bei der Arbeit mit dem VIGOR Kompressions- und Durckverlusttester-Satz ist auf Schutzbrille und enganliegende Arbeits-Schutzkleidung zu achten.
- Alle Service- oder Reparaturarbeiten immer durch Fachpersonal ausführen lassen.
- Um die Betriebssicherheit auf Dauer zu gewährleisten, dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Aus Sicherheitsgründen sind Veränderungen am VIGOR Kompressions- und Durckverlusttester-Satz strengstens untersagt. Die Vornahme von Veränderungen am VIGOR Kompressions- und Durckverlusttester-Satz führt zum sofortigen Haftungsausschluss.
- Bei betriebswarmem Motor besteht Verbrennungsgefahr, keine heißen Teile berühren.



Dieseleinspritzanlage muss von der Kraftstoffversorgung getrennt werden! Es darf kein Kraftstoff eingespritzt werden. Der Motor kann starten und dies kann zu Verletzungen führen!

3 Aufbau und Funktion

3.1 Technische Daten / Geräteelemente

	Adapter	Gewinde	Gesamt	Ende in mm	Unterkante bis Gewinde Anfang in mm
	1	M12 x 1,25	48	19	8
	2	M12 x 1,25	56	20	8
	3	M12 x 1,25	87	46	58
	4	M10 x 1,25	70	45	24
	5	M10 x 1,25	57	30	10
	6	M10 x 1,25	70	15	43
	7	M10 x 1,0	82	10	32
	8	M10 x 1,25	170	59	80
	9	M10 x 1,25	120	59	84
	10	M10 x 1,25	132	72	100
	11	M10 x 1,25	71	27	42
	12	M10 x 1,0	83	22	33
	13	M10 x 1,0	75	30	42
	15	M10 x 1,0	75	30	43
	16	M10 x 1,0	100	58	70
	17	M10 x 1,0	109	46	58
	18	M10 x 1,0	75	41	54
	19	M10 x 1,0	135	64	75
	20	M10 x 1,0	170	58	67
	21	M8 x 1,0	122	51	68
	26	Ø 9,2	133	59	69



3.2 Anwendung: Kompressionstest bei Benzinmotoren



Bei allen Arbeiten unbedingt Angaben
der Fahrzeughersteller beachten!

3.2.1 Vor-Inbetriebnahme

- Für alle Arbeiten muss sich der Motor des Fahrzeuges im betriebswarmen Zustand befinden.
Bei betriebswarmem Motor besteht Verbrennungsgefahr, keine heißen Teile berühren.
- Motor warmlaufen lassen. **Handbremse des Fahrzeugs anziehen.**
- Der Motor ist ausgeschaltet!
- Demontieren Sie alle Verkabelungen der Zündanlage, Zündspulen, sowie der Einspritzdüsen.
Hinweis: Nur das Entfernen der Hochspannungszündkabel kann zu Beschädigungen der Zündanlage führen!
Achtung: Bei Spannungsführende-Teile, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!
- Entfernen Sie die Zündkerzen, beachten Sie die Ein- / Ausbau-Reihenfolge.
- Reinigen Sie ggf. das Gewinde der Zündkerze.

3.2.2 Anwendung: Kompressionstest bei Benzinmotoren

- Entnehmen Sie ggf. einen passenden Adapter und Schrauben das Manometer mit Schlauch handfest in das Zündkerzengewinde.
- Starten Sie den Motor und geben gleichzeitig Vollgas, bis der Zeiger des Manometers nicht mehr ansteigt und keine weitere Kompression aufgebaut wird.
- Notieren Sie sich den angezeigten Wert und führen die Prüfung an den restlichen Zylindern durch.
- Hierzu gehen Sie wie vorher beschrieben vor.

3.2.3 Prüfergebnisse

- Beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers.
- Die maximale Kompression bei intakten Zylindern, sollte unmittelbar nach dem Starten anliegen.
- Liegt an einem Zylinder keine Kompression an und die Zündkerze ist ölig, ist der Kolben auf Beschädigungen zu prüfen. Eine zu hohe Verbrennungstemperatur und unkontrollierte Verbrennung kann den Kolben beschädigen.
- Ist die Kompression bei zwei gegenüberliegenden Zylindern niedriger, als bei den restlichen Zylindern, kann die Ursache an einer defekten Zylinderkopfdichtung im Übergangsbereich liegen. Hierzu ist ebenfalls die Zündkerze auf Öl- und Wasserrückstände zu prüfen. Dieses weist ebenfalls auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hin.
- Ist die Kompression an einem Zylinder niedriger als vom Hersteller angegeben, geben Sie ein wenig Öl in den Verbrennungsraum und prüfen erneut die Kompression. Wird eine deutlich höhere Kompression erreicht, kann die Ursache an verschlissenen Kolbenringen liegen. Verändert sich die Kompression nicht, kann ein Ventil beschädigt sein oder ein Defekt der Nockenwelle vorliegen.
- Liegt die gemessene Kompression bei allen Zylindern gleichmäßig unterhalb der Herstellerangaben, kann das am altersbedingten Verschleiß des Motors liegen. Zur genauen Diagnose kann der Motor zerlegt und vermessen werden.
- Haben Sie die Kompressionsprüfung beendet, montieren Sie wieder alle Zündkerzen und demontierten Bauteile der Zündanlage in vorgeschriebener Reihenfolge. Angaben der Fahrzeughersteller beachten!

3.3 Anwendung: Kompressionstest bei Dieselmotoren



**Bei allen Arbeiten unbedingt Angaben
der Fahrzeughersteller beachten!**

3.3.1 Vor-Inbetriebnahme

- **Achtung: Einspritzanlage muss von der Kraftstoffversorgung getrennt werden! Es darf kein Kraftstoff eingespritzt werden. Der Motor kann starten und dies kann zu Verletzungen führen!**
- Für alle Arbeiten muss sich der Motor des Fahrzeuges im betriebswarmen Zustand befinden. **Bei betriebswarmem Motor besteht Verbrennungsgefahr, keine heißen Teile berühren.**
- Motor warmlaufen lassen. **Handbremse des Fahrzeugs anziehen.**
- Der Motor ist ausgeschaltet!
- Demontieren Sie alle Verkabelungen der Injektoren, sowie der Einspritzdüsen. Entfernen Sie ggf. die Injektoren oder Glühkerzen. Bitte Herstellerangaben beachten.
Achtung: Bei Spannungsführende-Teile, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!
- Entfernen Sie die Injektoren oder Glühkerzen, beachten Sie die Ein- / Ausbau-Reihenfolge.

3.3.2 Anwendung: Kompressionstest bei Dieselmotoren

- Entnehmen Sie ggf. einen passenden Adapter und Schrauben das Manometer mit Schlauch handfest in das Injektor- oder Glühkerzengewinde.
- Starten Sie den Motor und geben gleichzeitig Vollgas, bis der Zeiger des Manometers nicht mehr ansteigt und keine weitere Kompression aufgebaut wird.
- Notieren Sie sich den angezeigten Wert und führen die Prüfung an den restlichen Zylindern durch.
- Hierzu gehen Sie wie vorher beschrieben vor.

3.3.3 Prüfergebnisse

- Beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers.
- Die maximale Kompression bei intakten Zylindern, sollte unmittelbar nach dem Starten anliegen.
- Liegt an einem Zylinder keine Kompression an, ist der Kolben auf Beschädigungen zu prüfen. Eine zu hohe Verbrennungstemperatur und unkontrollierte Verbrennung kann den Kolben beschädigen.
- Ist die Kompression bei zwei gegenüberliegenden Zylindern niedriger, als bei den restlichen Zylindern, kann die Ursache an einer defekten Zylinderkopfdichtung im Übergangsbereich liegen. Hierzu ist ebenfalls der Zylinder auf Wasser- oder Öl-Rückstände zu prüfen. Dieses weist ebenfalls auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hin.
- Ist die Kompression an einem Zylinder niedriger als vom Hersteller angegeben, geben Sie ein wenig Öl in den Verbrennungsraum und prüfen erneut die Kompression. Wird eine deutlich höhere Kompression erreicht, kann die Ursache an verschlissenen Kolbenringen liegen. Verändert sich die Kompression nicht, kann ein Ventil beschädigt sein oder ein Defekt der Nockenwelle vorliegen.
- Liegt die gemessene Kompression bei allen Zylindern gleichmäßig unterhalb der Herstellerangaben, kann das am altersbedingten Verschleiß des Motors liegen. Zur genauen Diagnose kann der Motor zerlegt und vermessen werden.
- Haben Sie die Kompressionsprüfung beendet, montieren Sie wieder alle demonstrierten Bauteile in vorgeschriebener Reihenfolge. Angaben der Fahrzeughersteller beachten!

3.4 Aufbau und Funktion Druckverlusttester



Bei allen Arbeiten unbedingt Angaben
der Fahrzeughersteller beachten!

3.4.1 Geräteelemente

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Druckluftanschluss | 3. Manometer für Druckverlust |
| 2. Druckregler | 4. Anschluss für Adapter |



3.4.2 Anwendung: Druckverlusttester



Beim Durchführen einer Druckverlustprüfung, muss zuvor aus dem jeweiligen Adapter das Hitzeschutz-Ventil demonstriert werden.

Der VIGOR Druckverlusttester dient der Diagnose von Motordefekten z.B. an Ein- und Auslassventilen, Kolben/Kolbenringen und Zylinderkopf/ Zylinderkopfdichtung. Mit dem Druckverlust- Tester können Motordefekte in kurzer Zeit festgestellt und lokalisiert werden.

- Bei Motoren mit weniger als 5000 Betriebskilometern sind höhere Druckverluste möglich, da Zylinder, Kolben und Kolbenringe noch nicht ihre endgültige Glätte haben.
- Unterschiede zwischen einzelnen Zylindern bis zu zwei Teilstichen (= 4% Druckverlust) sind im akzeptablen Bereich.
- Erforderlicher Druck zur Prüfung 6 bis 12 bar

Bei betriebswarmem Motor besteht Verbrennungsgefahr, keine heißen Teile berühren.

3.4.3 Prüfvorgang

- Motor wärmlaufen lassen. **Handbremse des Fahrzeugs anziehen.**
- Zündkerze/Einspritzdüse ausbauen
- Der Kolben des zu prüfenden Zylinders muss auf OT (Oberer Totpunkt) gestellt werden

- Tester an Druckluftnetz anschließen
Der Druckluft-Eingang muss zwischen 6 und 12 bar liegen
- Druckregler 2 so lange drehen, bis der Zeiger des Instruments auf 0% steht
- Druckregler 2 feststellen (nach unten drücken; gleicher Vordruck für alle Zündkerzen)
- Prüfadapter in Kerzengewinde des Motors einschrauben
- Prüfadapter an Tester ankuppeln (Ausgang)

- Druckverlust ablesen;
 - Zeiger bewegt sich innerhalb des grünen Feldes 3 (0-23%)
 - Druckverlust ist akzeptabel
 - Zeiger fällt über 23%
 - der Motor ist defekt

- Die Leckstelle wird durch Abhören der Luftgeräusche oder durch Fühlen der entweichenden Luft lokalisiert

Geräuschstellen

- Ansaugkrümmer – Fehler am Einlassventil
- Abgaskrümmer – Fehler am Auslassventil
- Öleinfüllstutzen – Fehler am Kolben/ Kolbenring
- Kühlflüssigkeit
- Einfüllstutzen – Fehler an der Zylinderkopf- Dichtung

4 Wartung und Pflege

4.1 Wartung und Pflege

- Gerät stets sauber halten.
- Keine entfettenden Mittel oder Wasser verwenden, um Korrosion zu vermeiden.
- Überprüfung und Reparatur sind ausschließlich durch Fachpersonal vorzunehmen.

Ihr Ansprechpartner für:

- Gewährleistung
- Wartung und Instandsetzung: info@vigor-equipment.com

4.2 Ersatzteile

- Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- Bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen unbedingt die Artikelnummer des Gerätes angeben.
- Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
- Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schaden- ersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter

5.1 Aufbewahrung / Lagerung

Das Gerät ist unter folgenden Bedingungen zu lagern und aufzubewahren:

- Gerät nicht im Freien aufbewahren.
- Gerät trocken und staubfrei lagern.
- Gerät keinen Flüssigkeiten und aggressiven Substanzen aussetzen.
- Lagertemperatur -10 bis +45°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit max. 60%

6 Entsorgung

6.1 Entsorgung

- Zur Aussonderung, Gerät reinigen und unter Beachtung geltender Arbeits- und Umweltschutzvorschriften zerlegen. Bestandteile der Wiederverwertung zuführen.

Unbedingt Schutzbrille tragen!

Achtung an heißen Fahrzeugteilen! Verbrennungsgefahr!



1.1 General information



Please make sure that the user of this tool carefully reads these operating instructions and fully understands all information given before it is used.

- These operating instructions contain important advice that is necessary for the safe and trouble-free operation of your VIGOR compression and pressure loss tester set.
- For intended use of the VIGOR compression and pressure loss tester set, it is essential that all safety and other information in these operating instructions is adhered to.
- For this reason, always keep these operating instructions together with your VIGOR compression and pressure loss tester set.
- This tool has been designed exclusively for specific applications. VIGOR wishes to emphasise that any modifications to the tool, and/or use of the tool which is not in line with its intended application, is strictly forbidden.
- VIGOR does not accept any express or implied warranty or liability for any injuries to persons or damage to property caused by improper, inappropriate application and misuse of the device or a disregard of the safety instructions.
- Furthermore, the general safety regulations and regulations for the prevention of accidents valid for the application area of this tool must be observed and respected.

1.2 Explanation of symbols

CAUTION: Pay strict attention to these symbols!



Read the operating instructions!

The owner of this tool is obliged to observe the operating instructions and to instruct any users of the VIGOR compression and pressure loss tester set according to the operating instructions.



NOTE!

This symbol marks advice which is helpful when using the tool.



WARNING!

This symbol marks important specifications, dangerous conditions, safety risks and safety advice.



CAUTION!

This symbol marks advice which if disregarded results in damage, malfunction and/or functional failure of the tool.



TO BE USED BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY!

This device may cause serious injury and must therefore be used by qualified personnel only.



2 For your safety

2.1 Owner's liability



These instructions are provided as a guide only. Always make sure that you have a copy of the appropriate vehicle manufacturer's service instructions, or another appropriate manual that provides the correct information needed to correctly execute the work.

- This tool was developed and manufactured according to the technical norms and standards valid at the time and is considered to be operationally reliable. Nevertheless, the device set can present a danger if it is not used as intended or used in an inappropriate way by non-qualified personnel. Please make sure that any person using this device or carrying out maintenance work carefully reads these operating instructions and fully understands all information given before using the device.
- Keep the operating instructions together with the device at all times.
- Any modification of the device is strictly forbidden.
- All safety, warning and operation notices on the device have to be kept legible. Immediately replace all damaged labels or stickers.
- All indications concerning setting values and setting ranges must be observed.

2.2 Intended use



Operational reliability is only guaranteed if the device is used as intended in accordance with the information in the operating instructions. In addition to the safety advice given in these operating instructions, the general safety regulations, regulations for the prevention of accidents and regulations for environmental protection that are valid for the application area of this device set have to be observed and respected. Always ensure tools are used, inspected and maintained in compliance with the respective local, state, national or federal regulations.

- The tool set must only be used if it is in good working condition.
- All safety equipment must always be within reach and should be checked regularly.
- The VIGOR compression and pressure loss tester is used for the quick and easy analysis of engine damage in petrol or diesel engines, or also to detect of age-related wear and leaks in pistons, piston rings or valves. The variety of adaptation possibilities results in a broad application area for engine testing.
- Any other kind of use and/or use that goes beyond the intended use of the tool is prohibited and is deemed to be improper.
- Any claims against the manufacturer and/or its authorised agents which result from damage caused by improper use of the tool are void.
- Any personal injury or material losses caused by improper use of the tool are the sole responsibility of the owner.

2.3 Dangers that may arise from the tool

Before each use, check the VIGOR compression and pressure loss tester set for full functionality. Do not use the VIGOR compression and pressure loss tester set if its functional efficiency cannot be ensured or if damage is detected. If full functionality is not determined and the VIGOR compression and pressure loss tester set is used in spite of this, there is a danger of serious damage to body, health and property.

- Full functionality is established when:
 - the device shows no signs or damage. Hoses,
 - the adapter and manometer are undamaged.
- The component parts must only be used in the intended combination.

2 For your safety



- When working with the VIGOR compression and pressure loss tester set, ensure that protective goggles and well-fitting protective work clothing are worn.
- All service or repair work must be carried out by qualified personnel only. In order to guarantee long-term operational reliability, only original spare parts must be used.
- For safety reasons, any modifications to the VIGOR compression and pressure loss tester set are strictly prohibited. Any modification to the VIGOR compression and pressure loss tester set will result in immediate exclusion from warranty and liability.
- Risk of Burns when the engine is at operating state temperature, do not touch any hot parts.



Diesel injection system must be disconnected from the fuel supply! No fuel may be injected. The engine can start and this can cause injuries!

3 Design and Function

3.1 Technical data / tool components

	Adapter	Thread	Total (mm)	Under edge to thread	
				End in mm	Start in mm
	1	M12 x 1,25	48	19	8
	2	M12 x 1,25	56	20	8
	3	M12 x 1,25	87	46	58
	4	M10 x 1,25	70	45	24
	5	M10 x 1,25	57	30	10
	6	M10 x 1,25	70	15	43
	7	M10 x 1,0	82	10	32
	8	M10 x 1,25	170	59	80
	9	M10 x 1,25	120	59	84
	10	M10 x 1,25	132	72	100
	11	M10 x 1,25	71	27	42
	12	M10 x 1,0	83	22	33
	13	M10 x 1,0	75	30	42
	15	M10 x 1,0	75	30	43
	16	M10 x 1,0	100	58	70
	17	M10 x 1,0	109	46	58
	18	M10 x 1,0	75	41	54
	19	M10 x 1,0	135	64	75
	20	M10 x 1,0	170	58	67
	21	M8 x 1,0	122	51	68
	26	Ø 9,2	133	59	69



3.2 Application: Compression test in petrol engines



Follow the instructions provided by the vehicle manufacturer during any work you do!

3.2.1 Before starting the operation

- The engine of the vehicle must be in an operating temperature state for all works.
- **Risk of burns when the engine is at operating state temperature, do not touch any hot parts.**
- Allow engine to warm up. **Apply the vehicle handbrake.**
- The engine is switched off!
- Disassemble all of the cabling of the ignition system, ignition coils and the injection nozzles.
- Note: Only the removal of the high voltage ignition cable can cause damage to the ignition system!
Caution: With live parts there is a danger of electric shock!
- Remove the spark plugs, observe the installation / removal sequence.
- If necessary, clean the thread of the spark plug.

3.2.2 Application: Compression test in petrol engines

- Remove a suitable adapter if necessary and screw the manometer with hose finger-tight into the spark plug thread.
- Start the engine and at the same time give it full power until the pointer of the manometer no longer rises and no further compression is built up.
- Make a note of the displayed values and perform the test on the remaining cylinders.
- To do this, proceed as previously described.

3.2.3 Test results

- Observe the vehicle manufacturer's instructions.
- With intact cylinders, the maximum compression should be reached immediately after starting.
- The piston must be checked for damage if there is no compression on the cylinder and the spark plug is oily. A combustion temperature that is too high and uncontrolled combustion can damage the piston.
- If the compression is lower for two opposing cylinders than for the rest of the cylinders, the cause may be the result of a defective cylinder head gasket in the transition area. For this reason, the spark plug must also be checked for oil and water residue. This also indicates a defective cylinder head gasket.
- If the compression of a cylinder is lower than that specified by the manufacturer, add a little oil into the combustion chamber and check the compression again. If a significantly higher compression is achieved, the cause may be worn piston rings. If the compression remains unchanged, a valve may be damaged or there may be a defect in the camshaft.
- If the measured compression for all cylinders is below the manufacturer's specifications, this may be a result of age-related wear of the engine. The engine can be disassembled and surveyed for the exact diagnosis.
- After completing the compression test, assemble the spark plugs and disassembled ignition components again in the prescribed sequence. Follow the instructions provided by the vehicle manufacturer!

3.3 Application: Compression test in diesel engines



Follow the instructions provided by the vehicle manufacturer during any work you do!

3.3.1 Before starting the operation

- Injection system must be disconnected from the fuel supply! No fuel may be injected. The engine can start and this can cause injuries!
- The engine of the vehicle must be in an operating temperature state for all works. **Risk of burns when the engine is at operating state temperature, do not touch any hot parts.** Allow engine to warm up. **Apply the vehicle handbrake.**
- The engine is switched off!
- Disassemble all of the cabling of the injectors and the injection nozzles. If necessary, remove the injectors or glow plugs. Please follow the instructions of the manufacturer. **Caution: With live parts there is a danger of electric shock!**
- Follow the installation / removal sequence when removing the injectors or glow plugs.

3.3.2 Application: Compression test in diesel engines

- Remove a suitable adapter if necessary and screw the manometer with hose finger-tight into the injector or glow plug thread.
- Start the engine and at the same time give it full power until the pointer of the manometer no longer rises and no further compression is built up.
- Make a note of the displayed values and perform the test on the remaining cylinders.
- To do this, proceed as previously described.

3.3.3 Test results

- Observe the vehicle manufacturer's instructions.
- With intact cylinders, the maximum compression should be reached immediately after starting.
- The piston must be checked for damage when there is no compression on the cylinder. A combustion temperature that is too high and uncontrolled combustion can damage the piston.
- If the compression is lower for two opposing cylinders than for the rest of the cylinders, the cause may be the result of a defective cylinder head gasket in the transition area. For this reason, the cylinder must also be checked for oil and water residue. This also indicates a defective cylinder head gasket.
- If the compression of a cylinder is lower than that specified by the manufacturer, add a little oil into the combustion chamber and check the compression again. If a significantly higher compression is achieved, the cause may be worn piston rings. If the compression remains unchanged, a valve may be damaged or there may be a defect in the camshaft.
- If the measured compression for all cylinders is below the manufacturer's specifications, this may be a result of age-related wear of the engine. The engine can be disassembled and surveyed for the exact diagnosis.
- After completing the compression test, again assemble all of the disassembled components in the prescribed sequence. Follow the instructions provided by the vehicle manufacturer!

3.4 Design and function of the pressure loss tester



Follow the instructions provided by the vehicle manufacturer during any work you do!

3.4.1 Device components

- 1. Compressed-air connection
- 2. Pressure regulator
- 3. Manometer for the pressure loss tester
- 4. Connector for the adapter



3.4.2 Application: Pressure loss tester



Before starting pressure lost test, please remove the heat protection valve inside of the suitable adaptor.

The VIGOR pressure loss tester is used for the diagnosis of engine defects, e.g. on inlet and exhaust valves, pistons/piston rings and cylinder heads/cylinder head gaskets. With the pressure loss tester, engine defects can be detected and located quickly.

- High pressure losses are possible for engines with less than 5000 recorded kilometres, since cylinders, pistons and piston rings have not yet obtained their final smoothness.
- Differences between individual cylinders of up to two graduation marks (= 4% pressure loss) are within the acceptable range.
- Required pressure for the test, 6 to 12 bar

Risk of burns when the engine is at operating state temperature, do not touch any hot parts.

3.4.3 Test procedure

- Allow engine to warm up. **Apply the vehicle handbrake.**
- Disassemble spark plug/injector nozzle

- The pistons of the cylinders to be examined must be set to TDC (top dead centre)
- Connect tester to the compressed-air network
Compressed-air input must be between 6 and 12 bar
- Turn pressure regulator 2 until the pointer of the device is at 0%
- Set pressure regulator 2 in place (press downwards, same pressure for all the spark plugs)
- Screw test adapter into the spark plug thread of the engine
- Couple the test adapter to the tester (output)

- Read off pressure loss;
 - Pointer moves with the green area 3 (0-23%)
 - Pressure loss is acceptable
 - Pointer drops over 23%
 - The engine is defective

- The leak is located by listening to the sound of the air or by sensing the escaping air

Sound locating

- Intake manifold – Fault in the inlet valve
- Exhaust manifold – Fault in the exhaust valve
- Oil filler plug – Fault in piston / piston ring
- Coolant fluid- Filler neck – Fault on the cylinder head gasket

4 Maintenance and Cleaning

4.1 Maintenance and cleaning

- Always keep the device clean.
- Do not use degreasing agents or water in order to avoid corrosion.
- Inspection and repair may only be carried out by qualified personnel.

Your contact for:

- Warranty
- Maintenance and repair: info@vigor-equipment.com

4.2 Spare parts

- Only use the manufacturer's original spare parts.
- For questions and spare parts orders, please indicate the article number of the device.
- Unsuitable or defective spare parts may cause damage, malfunction or total failure of the device.
- The use of non-approved spare parts will void all warranty, service and liability claims as well as all claims for compensation against the manufacturer or its agents, distributors and sales representatives



5 Storage

5.1 Storage

The device must be stored according to the following conditions:

- Do not store the device outdoors.
- Keep the device in a dry and dust-free place.
- Do not expose to liquids and aggressive substances.
- Storage temperature: -10 to +45°C.
- Relative air humidity: max. 60%.

6 Disposal

6.1 Disposal

- For disposal, clean the device and disassemble it according to the regulations for work safety and environmental protection. Please recycle components.

You must wear safety glasses!
Caution, hot vehicle components! Risk of burns!



1.1 Informations générales



S'assurer que l'utilisateur de cet outil a bien lu et compris le présent mode d'emploi dans son intégralité avant la première mise en service.

- Le présent mode d'emploi contient des informations importantes nécessaires au fonctionnement sûr et sans défaut du jeu de testeurs de perte de compression et de pression VIGOR.
- L'utilisation conforme du jeu de testeurs de perte de compression et de pression VIGOR comprend le respect total de toutes les consignes de sécurité et informations contenues dans le présent mode d'emploi.
- Conserver donc toujours le mode d'emploi avec le jeu de testeurs de perte de compression et de pression VIGOR.
- Cet outil a été développé pour des applications spécifiques. VIGOR signale expressément qu'il est interdit de modifier et/ou d'utiliser cet outil d'une manière qui ne correspond pas à son utilisation prévue.
- VIGOR décline toute responsabilité quant aux dommages matériels et corporels qui feraient suite à l'utilisation incorrecte, détournée et à l'utilisation qui ne correspondrait pas à la fonction de l'outil ou suite au non-respect des instructions de sécurité.
- De plus, il faut obligatoirement observer les prescriptions générales de sécurité et les prescriptions de prévention des accidents valables pour le champ d'application de l'outil.

1.2 Explication des symboles

ATTENTION : Faites particulièrement attention à ces symboles !



Lisez le mode d'emploi !

Le propriétaire de cet ensemble de testeurs de perte de compression et de pression VIGOR est tenu de prendre connaissance du mode d'emploi et d'instruire tous les autres utilisateurs de l'outil selon les instructions données dans ce mode d'emploi.



REMARQUE !

Ce symbole marque les indications qui facilitent le maniement.



AVERTISSEMENT !

Ce symbole indique des spécifications importantes, des conditions dangereuses, des risques et des consignes de sécurité.



ATTENTION !

Ce symbole désigne les indications dont le non-respect peut entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'appareil.



UTILISATION RÉSERVÉE À DES SPÉCIALISTES !

Cet outil peut causer de graves dommages et doit donc être utilisé uniquement par des spécialistes.



2 Pour votre sécurité

2.1 Responsabilité du propriétaire

 Ces consignes ont une valeur purement indicative. Assurez-vous de toujours posséder les instructions de fonctionnement appropriées du fabricant du véhicule ou un manuel correspondant, où vous pourrez trouver les données correctes pour effectuer les travaux de façon conforme.

- L'appareil a été construit selon les règles de la technique reconnues en vigueur au moment de son développement et sa fabrication. Il est considéré comme fiable sur le plan opérationnel. Cependant, des dangers peuvent émaner de l'outil s'il est utilisé non conformément aux instructions ou de manière détournée par un personnel non spécialisé. Toute personne chargée de travailler sur ou avec l'appareil doit donc avoir lu et compris le mode d'emploi avant de commencer les travaux.
- Toujours conserver le mode d'emploi à proximité immédiate de l'appareil.
- Les modifications de tout type ainsi que les ajouts ou transformations sur l'appareil sont interdits.
- Tous les avertissements, consignes de sécurité et instructions d'utilisation sur l'appareil doivent toujours être maintenus dans un état bien lisible. Les plaquettes et les vignettes endommagées doivent être immédiatement remplacées.
- Les valeurs ou plages de réglage indiquées doivent impérativement être respectées.

2.2 Utilisation conforme aux instructions

 Le fonctionnement sûr de cet outil ne peut être garanti que dans le cas où il est utilisé conformément aux indications données dans le présent mode d'emploi. À côté des instructions de sécurité au travail dans le présent mode d'emploi, il faut également observer et respecter les prescriptions de sécurité, les prescriptions de prévention des accidents et les prescriptions de protection de l'environnement en vigueur pour le champ d'application de l'outil. L'utilisation et la maintenance des outils doivent toujours être effectuées d'après les directives locales, régionales, nationales ou fédérales.

- Ne pas utiliser l'appareil s'il n'est pas dans un état technique parfait et fiable.
- Toujours maintenir les dispositifs de sécurité librement accessibles et les vérifier régulièrement.
- L'ensemble de testeurs de perte de compression et de pression VIGOR sert à analyser rapidement et simplement les dommages moteurs sur les moteurs essence et diesel ou à détecter l'usure, les fuites dues au vieillissement des pistons, segments de piston ou soupapes. La multitude de possibilités d'adaptation offre un plus large domaine d'application pour le contrôle des moteurs.
- Toute utilisation non conforme aux instructions et/ou toute utilisation détournée de cet outil est interdite et est considérée comme inappropriée.
- Toute réclamation contre le fabricant et/ou ses agents autorisés résultant d'une utilisation inappropriée de l'outil est exclue.
- L'exploitant assume seul la responsabilité pour tous les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

2.3 Dangers émanant de l'appareil

Avant toute utilisation, le bon fonctionnement de l'ensemble de testeurs de perte de compression et de pression VIGOR doit être contrôlé. Si d'après le résultat de ce contrôle, la pleine fonctionnalité n'est pas assurée, ou si des dommages ont été constatés, l'ensemble de testeurs de perte de compression et de pression VIGOR ne doit pas être utilisé. Si le contrôle a montré un dysfonctionnement et que l'ensemble de testeurs de perte de compression et de pression VIGOR est quand même utilisé, il existe des risques de blessures graves et de dommages matériels.

- L'appareil est dans un état parfait quand :
 - l'appareil ne présente aucun endommagement.
 - les tuyaux, adaptateurs et le manomètre ne sont pas endommagés.
- Les pièces détachées ne doivent être utilisées que dans la combinaison prévue.

2 Pour votre sécurité



- Lorsque vous travaillez avec l'ensemble de testeurs de perte de compression et de pression, vous devez porter des lunettes de protection ainsi que des vêtements de travail ajustés.
- Les contrôles et les réparations ne doivent être effectués que par un spécialiste.
- Afin de pouvoir garantir la sécurité de fonctionnement à long terme, il faut uniquement utiliser des pièces de rechange d'origine.
- Pour des raisons de sécurité, toute modification de l'ensemble de testeurs de perte de compression et de pression VIGOR est strictement interdite. Toute modification entraînera sur l'ensemble de testeurs de perte de compression et de pression VIGOR automatiquement l'exclusion des clauses de garantie.
- Les moteurs encore chauds suite à un fonctionnement présentent un risque de brûlure, ne touchez pas les pièces chaudes.



Le système d'injection diesel doit être débranché de l'alimentation en carburant ! Aucun carburant ne doit être injecté. Le moteur peut démarrer et cela peut entraîner des blessures.

3 Design et fonctionnement

3.1 Informations techniques / éléments de l'appareil

	Adaptateur	Filetage	Total	Bord inférieur jusqu'au filetage	
				Extrémité en mm	Début en mm
	1	M12 x 1,25	48	19	8
	2.5	M12 x 1,25	56	20	8
	3	M12 x 1,25	87	46	58
	4	M10 x 1,25	70	45	24
	2.5	M10 x 1,25	57	30	10
	6	M10 x 1,25	70	15	43
	7	M10 x 1,0	82	10	32
	8	M10 x 1,25	170	59	80
	109	M10 x 1,25	120	59	84
	10	M10 x 1,25	132	72	100
	11	M10 x 1,25	71	27	42
	12	M10 x 1,0	83	22	33
	132	M10 x 1,0	75	30	42
	15	M10 x 1,0	75	30	43
	16	M10 x 1,0	100	58	70
	17	M10 x 1,0	109	46	58
	18	M10 x 1,0	75	41	54
	19	M10 x 1,0	135	64	75
	20	M10 x 1,0	170	58	67
	21	M8 x 1,0	122	51	68
	26	Ø 9,2	133	59	69



3.2 Utilisation : test de compression pour les moteurs essence



Lors des travaux, il est important d'observer les indications du fabricant du véhicule !

3.2.1 Avant la mise en service

- Pour tous les travaux, le moteur du véhicule doit être chaud.
Les moteurs encore chauds suite à un fonctionnement présentent un risque de brûlure, ne touchez pas les pièces chaudes.
- Faire chauffer le moteur. **Serrer le frein à main du véhicule.**
- Le moteur est coupé !
- Démontez tous les câblages du système d'allumage, des bobines d'allumage ainsi que des injecteurs. Remarque : seul le fait de retirer les câbles d'allumage à haute tension peut endommager le système d'allumage !
Attention : les pièces conductrices entraînent un risque de choc électrique !
- Retirez les bougies d'allumage, respectez l'ordre de montage/démontage.
- Si besoin, nettoyez le filetage des bougies d'allumage.

3.2.2 Utilisation : test de compression pour les moteurs essence

- Si besoin, prenez un adaptateur approprié et vissez le manomètre avec le tuyau à la main dans le filetage de la bougie d'allumage.
- Démarrez le moteur et accélérez au maximum en même temps jusqu'à ce que la jauge du manomètre ne monte plus et que plus aucune compression n'est accumulée.
- Notez la valeur indiquée et effectuez le contrôle sur les cylindres restants.
- Pour ce faire, procédez comme décrit ci-dessus.

3.2.3 Résultats du contrôle

- Respectez les indications du fabricant du véhicule.
- La compression maximale sur des cylindres intacts doit être présente juste après le démarrage.
- S'il n'y a aucune compression sur un cylindre et que la bougie d'allumage est huileuse, la présence de dommages sur le piston doit être vérifiée. Une température de combustion trop élevée et une combustion non contrôlée peut endommager le piston.
- Si la compression est plus basse sur deux cylindres en face l'un de l'autre que sur le reste des cylindres, une garniture de culasse défectueuse dans la zone de transition peut en être la cause. Là aussi, il faut vérifier la présence de résidus d'huile et d'eau sur la bougie d'allumage. Cela indique également une garniture de culasse défectueuse.
- Si la compression sur un cylindre est plus basse que celle prescrite par le fabricant, mettez un peu d'huile dans la chambre de combustion et vérifiez à nouveau la compression. Si une compression nettement plus élevée est atteinte, des segments de piston usés peuvent en être la cause. Si la compression ne change pas, une soupape peut être endommagée ou il peut y avoir un défaut de l'arbre à cames.
- Si la compression mesurée sur tous les cylindres est inférieure aux instructions du fabricant de manière uniforme, cela peut être dû à une usure liée à l'âge du moteur. Pour un diagnostic précis, le moteur peut être démonté et mesuré.
- Une fois que vous avez terminé le test de compression, remontez toutes les bougies d'allumage et les composants du système d'allumage démontés dans l'ordre prescrit. Respecter les indications du fabricant du véhicule !

3.3 Utilisation : test de compression pour les moteurs diesel



Lors des travaux, il est important d'observer les indications du fabricant du véhicule !

3.3.1 Avant la mise en service

- Attention : le système d'injection doit être débranché de l'alimentation en carburant ! Aucun carburant ne doit être injecté. Le moteur peut démarrer et cela peut entraîner des blessures.
- Pour tous les travaux, le moteur du véhicule doit être chaud. Les moteurs encore chauds suite à un fonctionnement présentent un risque de brûlure, ne touchez pas les pièces chaudes.
- Faire chauffer le moteur. Serrer le frein à main du véhicule.
- Le moteur est coupé !
- Démontez tous les câblages des injecteurs ainsi que des buses d'injection. Si besoin, retirez les injecteurs ou bougies de préchauffage. Veuillez respecter les indications du constructeur.
Attention : les pièces conductrices entraînent un risque de choc électrique !
- Retirez les injecteurs ou bougies de préchauffage, respectez l'ordre de montage/démontage.

3.3.2 Utilisation : test de compression pour les moteurs diesel

- Si besoin, prenez un adaptateur approprié et vissez le manomètre avec le tuyau à la main dans le filetage de l'injecteur ou de la bougie de préchauffage.
- Démarrez le moteur et accélérez au maximum en même temps jusqu'à ce que la jauge du manomètre ne monte plus et que plus aucune compression n'est accumulée.
- Notez la valeur indiquée et effectuez le contrôle sur les cylindres restants.
- Pour ce faire, procédez comme décrit ci-dessus.

3.3.3 Résultats du contrôle

- Respectez les indications du fabricant du véhicule.
- La compression maximale sur des cylindres intacts doit être présente juste après le démarrage.
- S'il n'y a aucune compression sur un cylindre, la présence de dommages sur le piston doit être vérifiée. Une température de combustion trop élevée et une combustion non contrôlée peut endommager le piston.
- Si la compression est plus basse sur deux cylindres en face l'un de l'autre que sur le reste des cylindres, une garniture de culasse défectueuse dans la zone de transition peut en être la cause. Là aussi il faut vérifier la présence de résidus d'eau ou d'huile sur le cylindre. Cela indique également une garniture de culasse défectueuse.
- Si la compression sur un cylindre est plus basse que celle prescrite par le fabricant, mettez un peu d'huile dans la chambre de combustion et vérifiez à nouveau la compression. Si une compression nettement plus élevée est atteinte, des segments de piston usés peuvent en être la cause. Si la compression ne change pas, une soupape peut être endommagée ou il peut y avoir un défaut de l'arbre à cames.
- Si la compression mesurée sur tous les cylindres est inférieure aux instructions du fabricant de manière uniforme, cela peut être dû à une usure liée à l'âge du moteur. Pour un diagnostic précis, le moteur peut être démonté et mesuré.
- Une fois que vous avez terminé le test de compression, remontez tous les composants démontés dans l'ordre prescrit. Respecter les indications du fabricant du véhicule !

3.4 Structure et fonctionnement du testeur de perte de compression



Lors des travaux, il est important d'observer les indications du fabricant du véhicule !

3.4.1 Éléments de l'appareil

- 1. Branchement de l'air comprimé
- 2. Régulateur de pression
- 3. Manomètre pour la perte de compression
- 4. Raccordement pour adaptateur



3.4.2. Utilisation : testeur de perte de compression



Lors d'un contrôle de perte de compression, il faut d'abord démonter la vanne de protection thermique sur l'adaptateur en question.

Le testeur de perte de compression VIGOR sert à détecter les défauts du moteur, par ex. aux soupapes d'admission et d'échappement, pistons / segments de piston et aux culasses / garnitures de culasse. Le testeur de perte de compression permet de déterminer et localiser les défauts moteur en un temps record.

- Sur les moteurs avec moins de 5000 kilomètres d'exploitation, des pertes de pression plus élevées sont possibles, car les cylindres, pistons et segments de piston n'ont pas encore leur surface lisse définitive.
- Les différences entre les cylindres de jusqu'à deux repères (= 4% de perte de pression) sont dans la plage acceptables.
- Pression nécessaire pour le contrôle 6 à 12 bar

Les moteurs encore chauds suite à un fonctionnement présentent un risque de brûlure, ne touchez pas les pièces chaudes.

3.4.3 Procédure de contrôle

- Faire chauffer le moteur. **Serrer le frein à main du véhicule.**
- Démonter la bougie d'allumage/l'injecteur
- Le piston du cylindre à contrôler doit être mis sur le PMH (point mort haut)
- Raccorder le testeur au réseau d'air comprimé L'entrée d'air comprimé doit être entre 6 et 12 bar
- Toumer le régulateur de pression 2 jusqu'à ce que la jauge de l'instrument soit sur 0%
- Bloquer le régulateur de pression 2 (appuyer vers le bas ; même pré-pressurisation pour toutes les bougies d'allumage)
- Visser l'adaptateur de contrôle dans le filetage de bougie du moteur
- Raccorder l'adaptateur de contrôle sur le testeur (sortie)
- Lire la perte de pression :
 - La jauge se déplace dans la zone verte 3 (0-23%)
 - La perte de pression est acceptable
 - La jauge tombe sur plus de 23%
 - Le moteur est défectueux
- La zone de fuite est localisée en écoutant le bruit d'air ou en sentant avec la main l'air qui s'échappe

Zones de bruit

- Collecteur d'admission – défaut sur la soupape d'admission
- Collecteur d'échappement – défaut sur la soupape d'échappement
- Tubulure de remplissage d'huile – défaut sur le piston/ segment de piston
- Liquide de refroidissement
- Tubulure de remplissage – défaut au niveau de la garniture de culasse

4 Maintenance et entretien

4.1 Maintenance et entretien

- Toujours garder l'outil propre.
- Ne pas utiliser de produits dégraissants ou d'eau pour éviter les risques de corrosion.
- Les contrôles et les réparations doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé.

Votre interlocuteur pour :

- Garantie
- Maintenance et réparation : info@vigor-equipment.com

• 4.2 Pièces de recharge

- N'utiliser que les pièces de recharge originales du fabricant.
- Pour toutes questions et commandes de pièces de recharge, veuillez indiquer la référence de l'outil.
- L'utilisation de pièces de recharge inappropriées ou défectueuses peut entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
- L'utilisation de pièces de recharge non autorisées entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.



5 Stockage / Dépôt

5.1 Stockage / Dépôt

Cet outil doit être stocké selon les conditions décrites ci-après :

- Ne pas entreposer l'appareil en plein air.
- Entreposer l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne pas exposer l'outil à des liquides ou à des substances agressives.
- Température de stockage -10 à +45 °C.
- Humidité relative de l'air 60 % max.

6 Mise au rebut

6.1 Mise au rebut


- Nettoyez l'outil et mettez les composants au rebut en tenant compte des prescriptions de sécurité au travail et de protection de l'environnement en vigueur. Les pièces détachées peuvent être recyclées.

Porter impérativement des lunettes de protection !

Attention aux zones chaudes du véhicule ! Risque de brûlure !



Notizen / Notes



DAFÜR BRENNEN ICH!

VIGOR GmbH • Am Langen Siepen 13 - 15 • 42857 Remscheid • GERMANY
 +49 (0) 21 91 / 97 95 • +49 (0) 21 91 / 97 96 00
www.vigor-equipment.com • info@vigor-equipment.com