


Fitting instructions

Make: Honda

Accord; 2008->

Type: 5058



- NL** Montagehandleiding
- GB** Fitting instructions
- D** Montageanleitung
- F** Instructions de montage
- S** Monteringsanvisningar
- DK** Montagevejledning
- E** Instrucciones de montaje
- I** Istruzioni per il montaggio
- PL** Instrukcja montażu
- SF** Asennusohjeet
- cz** Pokyny k montáži
- H** Szerelési útmutató
- RUS** Руководство для монтажа




94/20/EC

Couplings class: A50-X



e11 00-7100








0km





1000km

D-Value: 9,1 kN







MONTAGEHANDLEIDING:

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

1. Demonteer de bumper inclusief de stalen stoobalk van het voertuig, de stoobalk wordt niet meer gebruikt. Zie figuur 1.
2. Neem de laatste uitlaatdemper uit de ophanging.
3. Demonteer het hitteschild.
4. Monteer zijbeugels A en B, linker- en rechterzijde, op de punten C, handvast
5. Monteer de dwarsbalk D tussen de steunen A en B op de punten E, monteer het geheel handvast. Zie figuur 2.
6. Plaats de steunen G aan de steunen F en bevestig deze op de punten H, monteer het geheel handvast.
7. Plaats de steunen F en G en bevestig deze op de punten I, monteer het geheel los-vast.
8. Plaats de trekhaak inclusief de contra's L in de chassisbalken op de bestaande gaten.
9. Monteer de trekhaak op de achterwand op de punten K.
10. Monteer de trekhaak op de punten N inclusief vulplaten O.
11. Monteer de trekhaak op de punten M handvast aan de chassisbalken.
12. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
13. Monteer het hitteschild.
14. Hang de uitlaat in de uitlaatophanging.
15. Monteer het kogelhuis inclusief stekkerplaat.
16. Zaag het aangegeven deel uit de bumper met behulp van de sjabloon.
(sjabloon op binnenzijde van bumper plaatsen).
17. Monteer de bumper.
18. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

Raadpleeg voor montage en demontage van het afneembare kogel-

systeem de bijgevoegde montagehandleiding.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * **Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.**
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.



FITTING INSTRUCTIONS:

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the bumper and the steel buffer beam from the vehicle. The buffer beam will no longer be needed. See figure 1.
2. Loosen the last exhaust silencer from the clamp.
3. Remove the heat shield.
4. Fit side brackets A and B, left and right side at points C, hand tight.
5. Fit the cross beam D between supports A and B at points E and fit the whole thing finger-tight. See figure 2.
6. Position supports G on supports F and attach them at points H, fitting the whole thing finger-tight.
7. Position the supports F and G and attach them at points I, then fit the whole thing without fully tightening.
8. Position the tow bar, including backplates L in the chassis member using the existing holes.
9. Fit the cross beam, on the rear panel at points K.
10. Fit the tow bar at points N using spacer plates O.
11. Fit the tow bar hand-tight at points M on the chassis beams.

12. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
13. Fit the heat shield.
14. Hang the exhaust in the exhaust clamp.
15. Fit the ball housing, including socket plate.
16. Use the template to saw out the indicated section from the bumper.
(place the template on the inside of the bumper)
17. Fit the bumper.
18. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.

NOTE:

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

*** All measurements are in mm!**

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.



MONTAGEANLEITUNG:

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängekupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maß-

gebend ist.

1. Die Stoßstange einschließlich des stählernen Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Der Stoßbalken wird nicht mehr benötigt. Siehe Abbildung 1.
2. Den hintersten Auspuff-Schalldämpfer aus der Aufhängung herausnehmen.
3. Das Hitzeschild abmontieren.
4. Die Seitenhalterungen A und B auf der linken und rechten Seite bei den Punkten C halbfest montieren.
5. Den Querträger D zwischen den Halterungen A und B bei den Punkten E halbfest anbringen. Siehe Abbildung 2.
6. Die Halterungen G bei den Halterungen F anlegen und bei den Punkten H halbfest anbringen.
7. Die Halterungen F und G anlegen und bei den Punkten I befestigen. Alles halbfest montieren.
8. Die Anhängervorrichtung einschließlich Gegenplatten L so auf den Langsträger anlegen, dass sie mit den vorhandenen Löchern übereinstimmen.
9. Den Querbalken an die Rückwand bei den Punkten K montieren.
10. Die Anhängervorrichtung einschließlich Füllplatten O bei den Punkten N montieren.
11. Die Anhängervorrichtung bei den Punkten M halbfest an den Langsträger montieren.
12. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
13. Das Hitzeschild montieren.
14. Den Auspuff in den Auspuffgummi einhängen.
15. Das Kugelgehäuse einschließlich Steckdosenplatte montieren.
16. Den angegebenen Teil mit Hilfe der Schablone aus der Stoßstange herauschneiden. (Schablone innen auf der Stoßstange anlegen)
17. Die Stoßstange montieren.
18. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-

Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

**Für die Montage und Demontage des abnehmbaren Kugelsystems
die beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.**

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonserverierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.

1. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse en acier la traverse ne sera plus utilisée. Voir la figure 1.
2. Détacher le dernier silencieux de l'échappement de son attache.
3. Démonter le bouclier thermique.
4. Fixer les étriers latéraux A et B, à gauche et à droite des points C, sans serrer.
5. Monter la barre transversale D entre les supports A et B sur les points E, monter l'ensemble sans serrer. Voir la figure 2.

6. Positionner les supports G sur les supports F et les fixer aux points H, monter l'ensemble sans serrer.
7. Positionner les supports F et G et les fixer à l'emplacement des points I, monter l'ensemble sans serrer.
8. Positionner l'attache-remorque et les contre-pièces L sur les trous existants dans les longerons de châssis.
9. Monter la traverse sur la cloison arrière à l'emplacement des points K.
10. Fixer l'attache-remorque à l'emplacement des points N, y compris les plaquettes de calage O.
11. Monter l'attache-remorque sur les longerons de châssis, en serrant à la main, à l'emplacement des points M.
12. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
13. Monter le bouclier thermique
14. Accrocher l'échappement dans le caoutchouc.
15. Monter le logement de la rotule y compris la prise électrique.
16. Scier la partie du pare-chocs indiquée avec le gabarit. (Placer le gabarit sur le côté intérieur du pare-chocs).
17. Mettre en place le pare-chocs.
18. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Pour le montage et le démontage de la rotule amovible, consulter la notice de montage jointe.

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * **Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.**
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par

point.

* Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

S

MONTERINGSANVISNINGAR:

Före du startar monteringen måste du kontrollera typskylden för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som skall användas.

1. Demontera stötfångaren inklusive stöstrandens av stål från fordonet, stötrandens förfaller. Se figur 1.
2. Tag ut avgasrörrets sista dämpare ur fästet.
3. Demontera värmeskölden.
4. Fäst sidostöden A och B, vänster och höger sida vid punkterna C, handfast.
5. Fäst tvärbalk D mellan hållarna A och B vid punkterna E utan att dra åt helt. Se figur 2.
6. Placera hållare G vid hållare F och fäst vid punkterna H utan att dra åt helt.
7. Placera stöden F och G och fäst dem vid punkterna I, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
8. Placera dragkroken inklusive motbrickorna L i chassisbalkarna och på de befintliga hålen.
9. Montera bärbalken på underredets bakpanel vid punkterna K.
10. Montera dragkroken vid punkterna N inklusive fyllnadsplattor O.
11. Fäst dragkroken handfast vid punkterna M på chassisbalkarna.
12. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.
13. Fäst värmeskölden.
14. Häng avgasrören i gummifästet.
15. Montera kulhuset inklusive kontaktplattan.
16. Såga ut den angivna delen ur stötfångaren med hjälp av schablonen. (placera schablonen mot stötfångarens insida).
17. Montera stötfångaren.
18. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets

delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vid borring skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.

DK

MONTAGEVEJLEDNING:

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serie-nummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de med-sendte diagrammer der skal anvendes.

1. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stålstødbjælke. Denne bliver overflødig. Se fig. 1.
2. Tag den sidste lydpotte ud af opbevarenget.
3. Demonter varmeskjoldet.
4. Monter sidebøjlerne A og B manuelt i venstre og højre side ved punkterne C.
5. Monter tværvingen D mellem beslagene A og B på punkterne E, fastgør det hele med håndkraft. Se fig. 2.
6. Anbring beslagene G på beslagene F og fastgør dem på punkterne H, fastgør det hele med håndkraft.
7. Anbring støtterne F og G og monter disse ved punkterne I monter det hele manuelt.

8. Anbring anhængertrækket, inklusive spændpladerne L, i chassisvangerne i de eksisterende huller.
9. Monter tværvangen mod bagvæggen ved punkterne K.
10. Monter anhængertrækket ved punkterne N inklusiv udfyldningsplader O.
11. Monter anhængertrækket manuelt ved punkterne M på chassisvangerne.
12. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
13. Monter varmeskjoldet.
14. Hæng udstødningen i udstødningsgummiet.
15. Monter kuglehuset, inklusive kontaktplade.
16. Sav den angivne del ud af kofangeren ved hjælp af skabelonen (skabelonen anbringes på indersiden af kofangeren).
17. Monter kofangeren.
18. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdsplads-håndbogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

Rådfør for montage og demontering af det aftagelige kuglesystem den vedlagte montagevejledning.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækkraft og det tilladte kugletryk.
- * **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange**
- * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- * DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar el parachoques inclusive el tope de acero del vehículo, el tope no se vuelve a utilizar. Véase la figura 1.
2. Sacar el último amortiguador del tubo de escape de la sujeción.
3. Desmontar el escudo térmico.
4. Coloque las abrazaderas laterales A y B, del lado izquierdo y derecho en los puntos C, apretándolas a mano.
5. Coloque la viga transversal D entre los soportes A y B en los puntos F y colóquelo todo apretando a mano. Véase la figura 2.
6. Coloque los soportes A en los soportes B y C y acópelas en los puntos D, colocándolo todo apretando a mano.
7. Colocar los soportes F y G y fijarlos a la altura de los puntos I, montar el conjunto sin apretar mucho.
8. Instalar el gancho de remolque inclusive las contratueras L en los largueros de chasis sobre los orificios existentes.
9. Montar el travesaño en la pared posterior a la altura de los puntos K.
10. Montar el gancho de remolque a la altura de los puntos A inclusive placas espaciadoras.
11. Montar el gancho de remolque a la altura de los puntos M sin apretar del todo en los largueros del chasis.
12. Aprieta todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
13. Coloque el escudo térmico.
14. Colgar el tubo de escape en la goma del tubo de escape.
15. Montar la caja de la bola inclusive placa enchufe.
16. Serrar la parte indicada del parachoques con ayuda de la plantilla. (instalar la plantilla en el lado lado interior del parachoques).
17. Montar el parachoques.
18. Aprieta todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.

- Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.**
- Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.**
- Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble las instrucciones de montaje adjuntas.**

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consultese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina**"
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare il paraurti e la barra d'acciaio dal veicolo la barra in acciaio non dovrà più essere montata. Vedi figura 1.
2. Estrarre il silenziatore più esterno dal sostegno.
3. Smontare lo scudo termico.
4. Fissare manualmente i supporti laterali A e B, sinistro e destro, in corrispondenza dei punti C.
5. Montare la traversa D tra i sostegni A e B e fissarla manualmente in corrispondenza dei punti E. Vedi figura 2.
6. Montare i sostegni G sui sostegni F e fissare il tutto manualmente in corrispondenza dei punti H.
7. Posizionare i sostegni F e G e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti I.

8. Posizionare il gancio traino, completo di contropiastre L, sui fori esistenti nel telaio.
9. Montare la traversa sulla parete posteriore in corrispondenza dei punti K.
10. Montare il gancio traino in corrispondenza dei punti N, applicando le piastre di riempimento O.
11. Fissare manualmente il gancio traino ai montanti del telaio in corrispondenza dei punti M.
12. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
13. Montare lo scudo termico.
14. Inserire il tubo di scarico nel sostegno in gomma.
15. Montare l'alloggiamento della sfera, completa di portapresa.
16. Con l'aiuto della sagoma, segare via dal paraurti la parte indicata. (posizionare la sagoma sul lato interno del paraurti).
17. Montare il paraurti.
18. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio allegate.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze stalową belką zderzakową, belka zderzakowa nie będzie ponownie używana. Patrz rysunek 1.
2. Wysunąć z zawieszenia ostatni tłumik rury wydechowej .
3. Zdemontować płytę termiczną.
4. Zamontować wsporniki boczne A i B, po lewej i po prawej stronie w punktach C, nie dokręcać.
5. Zamontować poprzecznice D między wspornikami A i B w punktach E, całość lekko przymocować. Patrz rysunek 2.
6. Umieścić wsporniki G na wspornikach F i umocować je w punktach H, całość lekko przymocować.
7. Umieścić wsporniki F i G i umocować je w punktach I, lekko przymocować całość.
8. Umieścić hak holowniczy wraz z przeciwnakrętkami L w poprzecznicy ramy podwozia w miejscu znajdujących się tam otworów.
9. Belkę poprzecną zamontować na ściance tylnej w punktach K.
10. Zamontować hak holowniczy w punktach N wraz z płytami wypełniającymi O.
11. Lekko przymocować część hak holowniczy w punktach M na ramie podwozia.
12. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
13. Zamontować płytę żaroodporną
14. Zawiesić rurę wydechową w gumowym zawieszeniu.
15. Zamontować obudowę kuli wraz z płytą z gniazdem wtykowym.
16. Wypiątać wskazany odcinek zderzaka korzystając z szablonu. (szablon umieścić na wewnętrznej stronie zderzaka).
17. Zamontować zderzak.
18. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z

podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Co do montażu i demontażu zdejmowanej kuli zapoznać się z załączoną instrukcją montażu .

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Sosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kule w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

SF

ASENNUSOHJEET:

Ennen asennusta, selvitä typpikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa

1. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä teräksinen iskunvaimenninpalkki, iskunvaimenninpalkki ei enää käytetä. Ks. kuva 1.
2. Irrota viimeinen pakoputken äänenvaimennin kannattimesta.
3. Irrota lämpösuojuus.
4. Kiinnitä sivukannattimet A ja B, vasen ja oikea puoli, löyhästi kohtiin C.
5. Kiinnitä poikittaispalkki D tukien A ja B väliin kohtiin E, kiinnitä kaikki käsin. Ks. kuva 2.
6. Aseta tuet G tukiin F ja kiinnitä ne kohtiin H, kiinnitä kaikki käsin.
7. Aseta kannattimet F ja G ja kiinnitä ne kohtiin I, kiinnitä ne kaikki löy-

hästi.

8. Aseta vetokoukku sekä taustalevyt L alustapalkkeihin olemassa oleviin reikiin.
9. Kiinnitä poikittaispalkki takaseinään kohtiin K.
10. Kiinnitä vetokoukku sekä välikappale O kohtiin N.
11. Kiinnitä löyhästi vetokoukku alustapalkkeihin kohtiin M.
12. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
13. Kiinnitä lämpösuojus.
14. Ripusta pakoputki pakoputken kannattimeen.
15. Kiinnitä kuulakoteloa sekä pistorasialevyt.
16. Sahaa merkity osa puskurista sablonein avulla. (aseta sabloni puskurin sisäpuolelle)
17. Kiinnitä puskuri.
18. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

Irrotettavan kuulajärjestelmän asennus- ja purkamisohjeet, ks. oheinen asennusopas.

TÄRKEÄÄ:

- * "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.**
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säälytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.



POKYNY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nákres v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Odstraňte nárazník o ocelovou nosník nárazníku z vozidla. Nosník nárazníku již nebude potřebovat. Viz schéma 1.
2. Uvolněte poslední tlumič výfuku z držáku.
3. Odstraňte tepelný štítek.
4. Přiložte boční konzoly A a B, levou a pravou stranou k bodům C, ručně utáhněte.
5. Umístěte příčný nosník D mezi podpěry A a B k bodům E a utáhněte ručně tento celek. Viz schéma 2.
6. Umístěte podpěry G na podpěry F a přiložte je k bodům H, utáhněte ručně tento celek.
7. Umístěte vzpěry F a G a připevněte je v bodech I, pak připevněte celou tuto část aníž byste ji plně utáhli.
8. Umístěte tažnou tyč včetně opěrných destiček L do nosníku podvozku do existujících otvorů.
9. Připevněte traverzu n zadní panel k bodům K.
10. Připevněte tažnou tyč v bodech N pomocí rozpěrných trubiček O.
11. Připevněte tažnou tyč v bodu M na nosníky podvozku.
12. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkresu.
13. Připevněte tepelný štítek.
14. Zavěste výfuk do výfukové svorky.
15. Připevněte kryt tažné koule včetně zásuvkové destičky se zásuvkou.
16. Použijte šablony k odrezání označené části nárazníku. (umístěte šablonu zevnitř nárazníku)
17. Připevněte nárazník.
18. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkresu.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

Před montáží vyměnitelného systému tažné koule konzultujte montážní manuál.

DŮLEŽTÉ

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obrátě se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou náteru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obrátě na svého prodejce.
- * **Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzíténi az eszközt, ellenőrizze a típustáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján helyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a járműről az ütközöt és az acél ütközőrudat. Az ütközőrúdra már nem lesz szükség. Lásd az ábrát 1.
2. Oldja ki az utolsó kipufogódobot a csatlakozóból.
3. Távolítsa el a hővédő pajzsot.
4. Illessze az A és B jelű, bal és jobb oldali oldalsó konzolokat a C jelű pontokhoz, majd húzza meg kézzel.
5. Illessze az D keresztartót az A és B tartók közé az E pontokban, majd húzza meg ujjal a rögzítéseket. Lásd az ábrát 2.
6. Állítsa az G tartókat a F tartóra, és csatlakoztassa őket a H pontokon, majd húzza meg ujjal a rögzítéseket.
7. Helyezze el a F és G támasztékokat és illessze a I pontokhoz, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
8. Helyezze a vontatórudat, a(z) L alárátkelékkel együtt az alvázelemhez a meglévő lyukak segítségével.
9. Illessze a kereszttartót a hátsó panelre a K pontokhoz.
10. Helyezze fel a vontatórudat az N-val jelölt pontokban távolságtartó

lemezek segítségével O.

11. Illessze a vontatórudat és szorítsa be kézzel a M pontokban az alváz tartóira.
12. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékiekig.
13. Szereljük fel a hővédő pajzsot.
14. Függessze a kipufogót a kipufogógumira.
15. Illessze fel a gömbházat, az illesztőlemezzelek együtt.
16. Használja a sablont a feltüntetett cikk kifürészéséhez az ütközőből.
(helyezze a sablont az ütköző belsejére)
17. Helyezze fel az ütközöt.
18. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékiekig.

A szétszerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.

Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a rajzot.

Az eltávolítható gömbrendszer összeszerelése érdekében, lásd a összeszerelési kézikönyvet.

FONTOS

- * Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosítást kereskedőnkéről.
- * Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentő anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- * A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékéről tájékozódunk kereskedőnkénél.
- * **Fúrás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetékeket.**
- * Amennyiben ponthegesztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a miányag sapkát.
- * A felszerelés után az útmutatót örizzük a gépjármű papírjaival együtt.

RUS

РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Снять бампер вместе со стальным буферным бруском автомобиля буферный брус больше не понадобится. См. рисунок 1.
2. Вынуть последний глушитель выхлопа из подвески.
3. Снять теплозащитный экран.
4. Установить боковые кронштейны А и В слева и справа в точках С, закрепив их не до конца.
5. Установить поперечный брус D между опорами А и В в точках Е, затянув крепежный материал не до конца. См. рисунок 2.
6. Установить кронштейны G на опорах F и закрепить их в точках H, затянув крепежный материал не до конца.
7. Поставить кронштейны F и G и прикрепить их в точках I, закрепив не до конца.
8. Вставить букирный крюк вместе с опорными кронштейнами L в полости балок шасси, совмещая их с существующими отверстиями.
9. Закрепить поперечный брус на задней стенке в точках K.
10. Установить букирный крюк в точках N, вместе с наполняющими пластинами O.
11. Установить букирный крюк в точках M на балки шасси, закрепив ее не до конца.
12. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
13. Установить теплозащитный экран.
14. Подвесить выхлопную трубу в подвеску.
15. Установить корпус с шаром, вместе со штепсельной платой.
16. Выпилить указанную часть из бампера при помощи шаблона. (Нанести шаблон на внутреннюю сторону бампера.)
17. Установить бампер.
18. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к

руководству для работников гаражей.

Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

Для инструкций по установке и снятию съемного крюка с шаром, обращайтесь к прилагаемому руководству по монтажу.

ВНИМАНИЕ:

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках прикрепления имеется слой битума или противошумовой материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.




Fig.1





Fig.2

© 505870/11-08-2009/17

Template 5058

Place on inside bumper

