



FAG

SERVICE INFO – FAG 0021



Rješenje popravka ležaja kotača za laka transportna vozila uporabom FAG specijalnog alata Kat. Br. 400 6199 10

Modeli:

Mercedes-Benz:	Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)
Volkswagen:	Crafter (2E)
Osovina:	Prednja osovina kod vozila sa stražnjim pogonom
Ležaj kotača Br.:	713 6680 10 713 6680 20 713 6680 50
Specijalni alat Br.:	400 6199 10



Slika 1: Jedinica ležaja kotača se sada može pojedinačno zamjeniti

Po prvi puta, je sada moguće zamjeniti ležaj kotača na prednjoj osovini kod gore navedenih vozila sa stražnjim pogonom bez da se mora zamjeniti kompletan sklop sa rukavcem kotača.


U suprotnosti sa preporučenom metodom od strane proizvođača vozila, Schaeffler Automotive Aftermarket sada nudi jednu jeftinu mogućnost popravka. Inače neophodno, podešavanje kotača nije više potrebno te je time smanjeno I vrijeme zastoja vozila uzrokovano duljim boravkom vozila u radionici.

Specijalni alat je neophodan za izvršenje popravka da bi se osiguralo uprešavanje ležaja kotača preko vanjskog prstena te da bi se uskočni prsten pravilno namjestio u sjedište rukavca kotača.

Važna napomena: Nepoštivanje uputstava može dovesti i do ispadanja cijelog kotača.



Slika 2: 400 6199 10 – Specijalni alat je neophodan za izvršenje popravka



Slika 3: Uskočni prsten mora biti poravnat sa rukavcem kotača

Detaljnija uputstva za popravak te postupak skidanja i ugradnje su dostupna u brošuri "Rješenje popravka ležaja kotača za laka transportna vozila" I na DVD-u koji je sastavni dio kutije sa alatom Kat. Br. 400 6199 10.

Osigurati da se svi postupci skidanja I ugradnje okolnih dijelova sklopa ležaja kotača (kao što su kočioni sistem, spone, kotač) provedu prema uputama proizvođača!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*
Fax: +44 (0) 14 32 375 760
Info@LuK-AS.co.uk
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



FAG 0021