



SERVICE INFO – INA 0078



Kampiakselin hihnapyörän kiinnitysruuvien vaihto-ohjeet

Autonvalmistajat: Opel, Vauxhall, Saab

Mallit:

Opel: Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira

Saab: 9-3

Moottorit: 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V

Tuotenumero
 530 0441 10 (KIT)
 530 0443 10 (KIT)
 530 0441 30 (KIT + Wapu)
 530 0441 31 (KIT + Wapu)
 530 0443 30 (KIT + Wapu)
 530 0441 09 (SET)
 530 0443 09 (SET)



Kuva 1: Kampiakselin hihnapyörän molemmat kiinnitysruuvityypit. (Esimerkkinä tuotenro INA. 530 0443 30.)

Ajoneuvojen valmistajien vaatimusten mukaan on hammashihnan vaihdon yhteydessä vaihdettava kampiakselin hihnapyöränruuvi.

Asennuksessa on selvitettävä kiinnityksessä käytetty ruuvityyppi.

Eräissä INA KIT ja INA SET- sarjoissa on mukana sekä normaalikierteinen (M12 x 1,75) että Hienokierteinen (M12 x 1,5) kampiakselin hihnapyörän kiinnitysruuvi.

Huomio:

Kampiakselin hihnapyörän huonon kiinnitysruuvien käyttö vahingoittaa kampiakselin kierrettä! Siksi on ehdottomasti käytettävä siihen sopivia ruuvia.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
 c/o Schaeffler Finland Oy
 info.fi@schaeffler.com
 www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER
 REP>XPERT

INA 0078